

# АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ FIXTEC



Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fixtec.nt-rt.ru> || [fcg@nt-rt.ru](mailto:fcg@nt-rt.ru)

## Автомобильный инструмент

### Пневматический нагнетатель смазки 12 л



Пневматический нагнетатель густой смазки выполняет снабжение различных механизмов и оборудования солидолом. Отличается высокой скоростью подачи рабочей жидкости.

#### **FAGL1201**

Вместимость: 12 л

Коэффициент давления: 50:1

Рабочее давление: 30-40 бар

Макс. давление жидкости: 400 бар

Диаметр цилиндра: 70 мм

Расход воздуха: 120 л/мин

Макс. свободный расход: 800 г/мин

Диаметр всасывающей трубки: 30мм

Длина всасывающей трубки: 400мм

Шприц: 1/4'x5м

### Пистолет для смазки на 14 унций



Рычажно-плунжерный шприц порционно подает густые масла и консистентные смазки к механическим узлам и агрегатам.

#### **FHGG1401**

Емкость смазки: 400 гр

Комплектация: шланг+трубка с насадкой

Длина шланга: 0.3 м

## Сварные бутылочные домкраты



Номер модели	Грузоподъемность	Мин. Высота	Высота подъема	Регулируемая высота
FJBJ102	2 т	168 мм	100 мм	48 мм
FJBJ104	4 т	188 мм	115 мм	60 мм
FJBJ106	6 т	207 мм	125 мм	70 мм
FJBJ110	10 т	222 мм	145 мм	80 мм
FJBJ120	20 т	235 мм	150 мм	60 мм

## Бутылочные домкраты 32 и 50 тонн



Номер модели	Грузоподъемность	Мин. высота	Высота подъема
FJBJ432	32 т	260 мм	170 мм
FJBJ450	50 т	280 мм	190 мм

## Гидравлические домкраты



Подкатной гидравлический домкрат предназначен для поднятия грузов. Отличается простотой обслуживания и надежностью в эксплуатации, позволяя осуществить плавный подъем груза.

Небольшой и компактный дизайн идеально подходит для использования в любом ограниченном пространстве. Разработан с передними и задними роликами для мобильности.

Домкрат оснащен двумя длинными рукоятками для экономии сил при подъеме.

Номер модели	Грузоподъемность	Мин. высота	Высота подъема	Габариты
FJTJ202	2 т	135 мм	340 мм	447x196x135 мм
FJTJ203	3 т	135 мм	400 мм	592x240x146 мм

## Страховочные опоры



Страховочная опора применяется в качестве средства дополнительной страховки и удержания автомобиля на высоте при поднятии его домкратом. Стойки подставляются под оси или под специальные площадки на раме автомобиля. Для удобства использования высота подхвата установок регулируется.

Номер модели	Грузоподъемность	Мин. высота	Макс. высота
FJJS302	2 т	268 мм	276 мм
FJJS303	3 т	418 мм	420 мм

## Зубчатые съемники подшипников



Съемник используют для быстрой установки и легкого демонтажа подшипников.

Материал: хромированная сталь CR-V

Размер: 3' / 4' / 6'

**FHJGP23 / FHJGP24 / FHJGP26 -**  
двухзахватные

**FHJGP33 / FHJGP34 / FHJGP36 -**  
трехзахватные



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://fixtec.nt-rt.ru> || [fcg@nt-rt.ru](mailto:fcg@nt-rt.ru)