

# БУРЫ И ДОЛОТА ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ FIXTEC



Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://fixtec.nt-rt.ru> || [fcg@nt-rt.ru](mailto:fcg@nt-rt.ru)

## Буры и долота для перфораторов

### Буры для патрона SDS Plus



Модель	Размер	Модель	Размер	Модель	Размер
<b>FHDS104110</b>	4x110 мм	<b>FHDS108260</b>	8x260 мм	<b>FHDS110450</b>	10x450 мм
<b>FHDS105110</b>	5x110 мм	<b>FHDS110260</b>	10x260 мм	<b>FHDS112450</b>	12x450 мм
<b>FHDS106110</b>	6x110 мм	<b>FHDS112260</b>	12x260 мм	<b>FHDS114450</b>	14x450 мм
<b>FHDS108110</b>	8x110 мм	<b>FHDS114260</b>	14x260 мм	<b>FHDS116450</b>	16x450 мм
<b>FHDS110110</b>	10x110 мм	<b>FHDS116260</b>	16x260 мм	<b>FHDS118450</b>	18x450 мм
<b>FHDS106160</b>	6x160 мм	<b>FHDS118260</b>	18x260 мм	<b>FHDS120450</b>	20x450 мм
<b>FHDS108160</b>	8x160 мм	<b>FHDS120260</b>	20x260 мм	<b>FHDS122450</b>	22x450 мм
<b>FHDS110160</b>	10x160 мм	<b>FHDS122260</b>	22x260 мм	<b>FHDS124450</b>	24x450 мм
<b>FHDS112160</b>	12x160 мм	<b>FHDS124260</b>	24x260 мм	<b>FHDS110600</b>	10x600 мм
<b>FHDS114160</b>	14x160 мм	<b>FHDS126260</b>	26x260 мм	<b>FHDS112600</b>	12x600 мм
<b>FHDS116160</b>	16x160 мм	<b>FHDS108310</b>	8x310 мм	<b>FHDS114600</b>	14x600 мм
<b>FHDS106210</b>	6x210 мм	<b>FHDS110310</b>	10x310 мм	<b>FHDS116600</b>	16x600 мм
<b>FHDS108210</b>	8x210 мм	<b>FHDS112310</b>	12x310 мм	<b>FHDS118600</b>	18x600 мм
<b>FHDS110210</b>	10x210 мм	<b>FHDS114310</b>	14x310 мм	<b>FHDS120600</b>	20x600 мм
<b>FHDS112210</b>	12x210 мм	<b>FHDS116310</b>	16x310 мм	<b>FHDS122600</b>	22x600 мм
<b>FHDS114210</b>	14x210 мм	<b>FHDS118310</b>	18x310 мм	<b>FHDS125600</b>	25x600 мм
<b>FHDS116210</b>	16x210 мм	<b>FHDS120310</b>	20x310 мм		
<b>FHDS118210</b>	18x210 мм	<b>FHDS122310</b>	22x310 мм		
<b>FHDS120210</b>	20x210 мм	<b>FHDS124310</b>	24x310 мм		
<b>FHDS106260</b>	6x260 мм	<b>FHDS108450</b>	8x450 мм		



**Долото пика для патрона SDS Plus  
FHCS114000**

Ширина: 14 мм

Длина: 250 мм

Тип хвостовика: SDS-plus



**Долото плоское для патрона SDS Plus  
FHCS114020**

Ширина: 14-20 мм

Длина: 250 мм

Тип хвостовика: SDS-plus



**Долото широкое для патрона SDS  
Plus FHCS114040**

Ширина: 14-40 мм

Длина: 250 мм

Тип хвостовика: SDS-plus

## Зубила с шестигранным хвостовиком для отбойных молотков

Номер модели	Размер	Рабочая длина	Кол-во в уп.
FDCH117000	17 мм	400 мм	25 шт.
FDCH117025	17x25 мм	400 мм	25 шт.
FDCH128000	28 мм	560 мм	10 шт.
FDCH130000	30 мм	410 мм	10 шт.
FDCH130040	30x40 мм	410 мм	10 шт.



## Наборы буров для перфораторов

	<p><b>5 буров для патрона SDS Plus FSDSDK501</b></p> <p>1 бур: Ø5x110mm 4 бура: Ø6/8/10/12x160 мм</p> <p>Упаковка: пластиковый кейс</p>
	<p><b>5 буров для патрона SDS Plus FSDSDK502</b></p> <p>1 бур: Ø6x110mm 4 бура: Ø8/10/12/14x160 мм</p> <p>Упаковка: пластиковый кейс</p>



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97

**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://fixtec.nt-rt.ru> || [fcg@nt-rt.ru](mailto:fcg@nt-rt.ru)